

Saknar några av dina tankar automatpejl men du vill kunna läsa av nivåerna i SiteInfo ändå? I så fall är SiteBasic något för dig.

SiteBasic, eller manuella pejlvärden som vi kallar det, är en ny funktion för de kunder som inte vill ha automatisk pejl. Funktionen kan användas av leverantörer för att på ett enkelt sätt få information från sina kunder när det är dags att leverera.

Du slipper investera i pejlutrustning, installation av pejl i tank eller cistern och du behöver inte heller betala för månatlig kommunikationskostnad.



Hur kommer jag igång?

- Anläggningen läggs upp på SiteInfo och MCD levererar pejlskylt.
- Du tilldelar din kund behörighet att mata in manuellt pejlvärde samt meddelar att kund har tillgång till funktionen.
- Pejlskylt sätts upp av din kund i anslutning till objektet vid anläggningen. Skall skylten skannas med smartphone bör man tänka på att placera den utanför explosionssäkert område om det är aktuellt.
- Din kund läser av aktuell pejlnivå, skannar QR-kod och matar in pejlvärde i smartphone.
- Du som leverantör kontrollerar anläggnings- och objektsuppgifterna och lägger objektet i drift.

Nu är du igång!

